SnowPlak

Notice SnowPlak ® Approach

Concept et utilisation :

Les SnowPlak Approach se montent avec des crampons à glace, permettant de progresser en sécurité sur tous types de neige et pentes soutenues. Elles facilitent l'approche en alpinisme et la randonnée.

Courtes et légères (710g/paire, 23x34cm), les SnowPlak sont efficaces en traversée, montée et descente. Elles s'enlèvent d'un geste tout en gardant les crampons aux pieds et rentrent dans un sac de 20 litres.

Sécurité & garantie:

Les SnowPlak doivent être utilisées sur neiges meubles. Des crampons hybrides sont aussi compatibles. Utiliser les crampons seuls sur neige dure et glace tel que préconisé par le fabricant.

Garantie : Ce produit s'adapte à la plupart des crampons à glace semi-automatiques avec chaussures compatibles. En cas de non adaptation, nous reprenons le produit à l'état neuf. Il bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication, à l'exclusion de tout dommage lié à une utilisation inappropriée.

Réglage avant utilisation

Positionner la barrette dans le creux de voute plantaire, la chaussure avec son crampon étant en butée à l'avant sur la SnowPlak. Serrer fermement les 2 vis avec rondelles.

Chaussage de la SnowPlak

Disposer les 2 SnowPlak, sangles sur les côtés et flèches-repère ► vers l'extérieur du pied.

1. Poser le pied avec crampons en position reculée sur la SnowPlak
2. Insérer la languette avant de la plaque entre la chaussure et le crampon
3. Croiser les 2 sangles au talon, au-dessus du levier de crampon
4. Repasser la plus longue dans la bride avant
5. Passer le crochet dans la boucle et serrer fermement, crampon en butée à l'avant

(Images non contractuelles)
Crampons non fournis avec le modèle Approach.
La compatibilité avec les crampons cités ou représentés repose sur des tests réalisés par la SAS SnowPlak seule.
La responsabilité des sociétés Petzl, Grivel ou d'autres fabricants de crampons ne saurait en aucun cas être engagée.